




COMMENT ACTIVER L'ALARME DU RADIO-RÉVEIL ?

Attention : Le réveil est programmé en heures anglaises ; 12h avec AM et PM pour déterminer le moment de la journée souhaité

ETAPE 1 : Mettre le bouton «Alarm» sur «ON»



ETAPE 2 : Programmer l'heure de réveil souhaitée à l'aide des boutons «MIN» et «HR»



[RETOUR AUX GUIDES](#)



RADIO ALARM CLOCK : HOW TO SET THE ALARM?

Warning: The alarm clock uses the english hours format, so be careful to choose AM or PM.

STEP 1 : Turn on the alarm by setting the «Alarm» button on «ON»



STEP 2 : Schedule the wake-up time with the «MIN» and «HR» buttons



[BACK TO THE USER GUIDES](#)