





COMMENT FONCTIONNE

VOTRE RÉVEIL RADIO ?

VOLUME : Appuyer une fois sur le bouton  pour augmenter le volume

et  pour baisser le volume




CHANGER DE CHAÎNE : Appuyer et maintenir le bouton  pendant 3 secondes pour changer de chaîne




CHANGER DE MUSIQUE : Appuyer et maintenir le bouton  pendant 3 secondes pour changer de musique lue





METTRE EN PAUSE : Appuyer sur le bouton  pour déclencher ou mettre en pause la lecture d'une musique



BLUETOOTH : Appuyer une fois sur le bouton . L'icône  clignote à l'écran. Sur votre téléphone, sélectionner « JVD Wave » dans la liste des appareils Bluetooth. L'icône  cesse de clignoter et un signal sonore confirme la connexion. Vous pouvez alors écouter votre musique ou téléphoner en mains libres grâce au micro intégré.




DÉCONNEXION : Désactiver le Bluetooth  pour déconnecter votre téléphone. Sans connexion, le Bluetooth s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes.




RADIO FM : Appuyer une deuxième fois sur le bouton . « FM » clignote à l'écran.



RECHERCHE DES STATIONS : Appuyer et maintenir le bouton  pendant 3 secondes pour lancer la recherche automatique des stations FM. Pour une meilleure réception, brancher le câble d'antenne AUX sur l'appareil.




RECHERCHE DES STATIONS : Appuyer et maintenir le bouton  pendant 3 secondes pour lancer la recherche automatique des stations FM. Pour une meilleure réception, brancher le câble d'antenne AUX sur l'appareil.




[RETOUR AUX GUIDES](#)



HOW TO USE YOUR CLOCK RADIO?

VOLUME: Press the button  once to turn the volume up and  to turn it down.




CHANGE STATION: Press and hold the button  for 3 seconds to change station.




CHANGE TRACK: Press and hold the button  for 3 seconds to skip to the next track.




PLAY / PAUSE: Press the button  to play or pause the music.



BLUETOOTH: Press the button  once. The icon flashes  on the display. On your phone, select «JVD Wave» from the list of Bluetooth devices. The icon  stops flashing and a beep confirms the connection. You can then listen to your music or make hands-free calls using the built-in microphone.



DISCONNECTING: Turn off Bluetooth  to disconnect your phone. If no device is connected, Bluetooth switches off automatically after 5 minutes.



FM RADIO: Press the button  a second time. «FM» flashes on the display.



STATION SEARCH: Press and hold the button  for 3 seconds to start the automatic search for FM stations. For better reception, connect the AUX antenna cable to the device.